

Médiabox beállítási segédlet a Siketek és Nagyothallók,
valamint a Látássérültek részére

Nagyothalló feliratozás és audionarráció beállításai - Interaktív médiabox esetén



1. lépés

Nyomja meg a Médiabox távirányítóján a **sárga kerek gombot**, amely egyből a hang és felirat beállítás menüponthoz viszi, vagy a menü gomb segítségével keresse meg a Felirat és hang opciót.

2. lépés

A távirányító fel és le gombjai segítségével keresse meg a **Felirat és hang** menüpontot.



3. lépés

Állítsa a felirat típusát **hun**-ra, a kiválasztást pipa jelzi.

